

Pochette à main, réversible

Par Yuna Créations

Outils :

Ciseaux,
Craie,
Règle et équerre,
Aiguille,
Colle,
Épingles,
Machine à coudre,
Marteau

Matériel :

Pochette

(marges de couture de 1cm non incluses)

- 1 rectangle de tissu pour la doublure, de 61x27,5cm
- 2 rectangles, un tissu et un simili pour l'extérieur, de 30,5x27,5cm
- 1 rectangle de tissu pour la poche, de 33x27,5cm
- 2 rectangles de 4x2cm en simili
- 2 fermetures éclair de 35cm, assorties
- 1 sangle de sac en simili de 2,5x122cm
- 2 mousquetons 2,5x4cm avec 2 boucles métal assorties
- 2 boutons pressions 1,5cm métal assortis
- Fil assorti



Réalisation de la pochette :

1) Coudre la 1^{ère} fermeture éclair : pochette

Disposer le tissu extérieur face à vous et poser la fermeture éclair endroit contre endroit sur le haut du rectangle (largeur 27.5cm). Par-dessus, disposer la doublure sur la fermeture éclair pour que les tissus soient endroit contre endroit. Epingler puis coudre avec le pied presseur spécial de la machine. Avec le pied presseur de base surfiler au point zigzag. Retourner puis coudre au point droit à 3 ou 5 mm le long de la fermeture éclair. Réaliser les mêmes opérations pour le second côté de la fermeture.



2) Coudre la 2^è fermeture éclair : poche intérieure

Disposer le tissu destiné à la poche face à vous et poser la fermeture éclair endroit contre endroit sur le haut du rectangle (largeur 27.5cm). Epingler puis coudre avec le pied presseur spécial de la machine. Avec le pied presseur de base surfiler au point zigzag. Retourner puis coudre au point droit à 3 ou 5 mm le long de la fermeture éclair. Réaliser les mêmes opérations pour le second côté de la fermeture.



3) Préparer les accroches métalliques

Prendre les deux rectangles de 4x2cm en simili et les plier en deux. Passer la boucle dedans et coller les extrémités entre elles.



4) Positionner les accroches métalliques

Positionner les accroches de simili créées entre les deux tissus extérieurs de la pochette à 12.5 cm en dessous de la fermeture éclair, de chaque côté. Epingler en prenant soin de ne pas marquer le simili extérieur de la pochette. Ouvrir la fermeture éclair de moitié. Epingler les tissus extérieurs, endroit contre endroit, puis coudre et surfiler au point zigzag.





Yuna Créations



Matériel :

Pompon

- 1 rectangle de simili de 7x22cm
- 1 bande de simili de 1x5cm
- 1 anneau métallique



5) Coudre la poche intérieure

Positionner la poche entre les deux faces de la doublure, fermeture éclair vers le haut et parallèle à celle de la pochette. Le fond de la poche vient contre le fond de la doublure et les tissus sont endroit contre endroit. Ouvrir les fermetures pour ne pas risquer de coudre le zip dans la marge. Epingler la doublure (avec la poche entre les deux) et coudre en prenant soin de laisser une ouverture de 10 cm pour retourner l'ouvrage. Surfiler au point zigzag. Cranter les angles puis retourner. Fermer l'ouverture par un point invisible, à la main.



6) Préparer et accrocher la sangle

Percer un trou à 1 cm, à 3 cm puis à 10,5 cm de chaque extrémité de la sangle. Passer la boucle du mousqueton puis plier chaque extrémité pour que les trous à 1 et 3 cm soient rivetés ensemble avec la première partie du pression. Suivre les indications données avec le petit matériel dans la boîte de pression métallique.

Riveter le trou à 10,5 cm avec la seconde partie du pression puis assembler les deux parties pour fermer la sangle dans la boucle du sac. Effectuer la même opération pour l'autre côté.

Bravo ! La pochette est finie !



Réalisation du pompon :

1) Couper les franges

Couper les franges de 9x0,7cm de chaque côté du rectangle. Sur la partie centrale couper un carré de 2,3cm bien au centre et au bord. Cela permet d'enlever de l'épaisseur sans fragiliser l'ouvrage.



2) Réaliser le pompon

Appliquer une bande de colle sur la partie centrale, dans le sens de la largeur. Enrouler bien serré le centre puis maintenir quelques instants. Enfiler l'anneau et le placer au centre. Plier en deux le simili, en mettant un point de colle, de façon à avoir toutes les franges dans le même sens. Mettre de la colle sur la bande de simili puis coller serré juste au dessus des franges. Maintenir serré.



Le pompon est prêt ! Il peut être accroché à la pochette !